

カンタンにできる！

ドアクローザーの調整で 扉の開閉を快適に

ドアクローザーは、ドアの開閉を油圧によって自動調節する機構です。ドアクローザーを調整して、ドアの閉まるスピードを簡単に設定することができます。ゆっくり閉まることでドアやドア枠の劣化を防止したり、騒音防止に役立ちます。ぜひご自宅のドアを調整してみてください。


ドアの問題ありませんか？

- ・完全に閉まらない
- ・開きにくい、ドアが重い
- ・閉まる勢が強すぎる
- ・開閉スピードが速すぎる
- ・止まらない
- ・ギーギーと音がうるさい

ドアクローザーの調整方法

閉速度調整方法

ドアの閉まる速度は、3段階の速度区間でそれぞれ設定することができます。第1速度区間→第2速度区間→ラッチング区間の順に各調弁をドライバーで回して調整します。



速くなる (+) 遅くなる (-)

ラッチング角度調整について

ドアが閉じる寸前の区間(ラッチング区間)を広く、または狭くしたい場合は、ラッチング角度調整弁を調整してください。右(時計まわり)に回すと、ラッチング角度が大きくなります。

速度調整について

第1速度区間・第2速度区間の速度調整弁でドアの閉まる速度を調整してください。

※商品によって、ラッチング角度調整弁の付いていないものもありますので、ご注意ください。

こうなったらドアクローザー交換の合図！

1

ドアクローザーの本体から油が漏れてきた。

2

速度調整をしても、数日後にドアの閉まるスピードが速くなる。

3

ストップ位置の調整をしても、ストップしない。

4

15年以上ご使用のドアクローザー。

5

速度調整弁が1個のタイプ。

